Dynojet RESEARCH

POWER COMMANDER III

CERTIFIED USB

2001-2004 Aprilia Falco

Instrucciones de montaje

Parts List

1	Power Commander
1	CD-ROM
1	Installationsanleitung
1	Poweradapter
1	Abzweigverbinder
2	Power Commander Decals
2	Dynojet Decals
1	Velcro® Strip
1	Alcohol Swab



Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.



Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:
www.powercommander.com

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

Dynojet Research 2191 Mendenhall Drive North Las Vegas, NV 89031 (800) 992-4993 www.powercommander.com



Fig. A

1. Retirar el asiento.
2. Levantar la parte delantera del depósito de gasolina.
3. Desconectar el mazo de cables del inyector, en el lado izquierdo de la moto, presionando las abrazaderas de resorte del conector del inyector (Fig. A). Conectar uno de los cables del PCIII en línea con los conectores que se acaban de desconectar.



Fig. B

4. Repetir el paso anterior (3) en el lado derecho de la motocicleta (Fig. B)



Fig. C

5. Localizar el sensor de posición del acelerador (TPS) en los cuerpos del acelerador (Throttle bodies). Localizar el cable amarillo con una franja marrón que proviene del sensor. Conectar el conector de derivación a este cable. Conectar el cable gris del PCIII a este conector (Fig. C). Se recomienda sellar esta conexión con grasa o silicona.



Fig. D

6. Unir el cable de toma de tierra del PCIII al borne negativo de la batería (Fig. D)

Fig. E

7. Con la cinta de velcro suministrada, instalar el PCIII en la zona trasera del chasis de la moto (Fig. E). Limpiar previamente ambas superficies con alcohol.